
CONTRIVE S.R.I. Via Enrico Fermi 18 I-24040 SUISIO (Bergamo) Tel. +39 (0)35 4948236 Fax +39 (0)35 4933759

www.contrive.it

MobiControl





VERSIONE STANDARD : 2500.22.XB ALTRE OPZIONI A RICHIESTA ANTENNA NON FORNITA. DEVE ESSERE ACQUISTATA SEPARATAME

USCITE NESSUNA USCITA 0 1 USCITA RELE' 1 2 USCITE RELE' 2 **INGRESSI ANALOGICI** NESSUN INGRESSO 0 2 INGRESSI 2 **ANTENNA** ESTERNA FME X INTERNA I BATTERIA NESSUNA BATTERIA 0

BATTERIA Li-Poly B

Solo gli utenti presenti nella rubrica SIM o nella memoria interna possono controllare il dispositivo da remoto. Una soluzione rapida per aggiungere, modicare

o cancellare utenti SIM

consiste nella memorizzazione degli utenti e relativi numeri di telefono in formato internazionale per mezzo di un telefono GSM: seguire le istruzioni del costruttore ed inserire la SIM nell'apposito alloggiamento, del telefono ed inividuare l'opzione per la modifica della rubrica della SIM. Inserire la carta SIM nel dispositivo e fornire alimentazione: gli utenti potranno gestire MobiControl per mezzo di semplici chiamate e messaggi SMS.

Sebbene non sia obbligatorio memorizzare un supervisore e comunque risulti preferibile configurare il dispositivo utilizzando MobiSuite, chiunque può registrare sé stesso come

primo supervisore

inviando il seguente SMS al dispositivo già operativo e registrato in rete:

#xxxx.Nome.email'

carattere iniziale PIN di sistema (default = 0000) 4 CARATTERI xxxx 14 CARATTERI MAX nome del supervsore indirizzo email opzionale 40 CARATTERI MAX

email carattere di chiusura

Esempio: #0000.Mario Rossi.mario.rossi@rossi.com

Il numero telefonico di chi invia, ottenuto direttamente dal SMS ricevuto (quindi il numero non deve essere oscurato), viene automaticamente assegnato al primo supervisore così definito. Il primo supervisore è memorizzato alla posizione 401, il dispositivo invierà un SMS di conferma o di errore

Punti aggiuntivi sono accettati all'interno del campo email

E' possibile usare sia ? che @ come carattere prima del nome a dominio.

Se uno o più supervisori sono già presenti questa procedura non è consentita.

Gli SMS non consegnati sono meno del 1% ma può succedere che un messaggio non raggiunga il destinatario, l'operatore non garantisce la

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA



Non installare il dispositivo in prossimità di dispositivi medicali sensibili ai radiodisturbi quali pacemaker o protesi acustiche.



Spegnete il dispositivo a bordo di aeromobili. Assicuratevi che non possa essere riacceso inavvertitamente



Non installare in prossimità di stazioni petrolifere, depositi di carburante impianti chimici o siti di esplosione quando il dispositivo può disturbare il funzionamento di apparati tecnici.



Il dispositivo può generare interferenze se impiegato in prossimità di apparati televisivi, radio o personal computer.

Al fine di evitare possibili danneggiamenti si raccomanda l'impiego degli



Se il dispositivo proviene da un ambiente freddo può prodursi un fenomeno di condensazione: osservare un periodo di acclimatazione di almeno 3 ore ed assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta prima dell'impiego.



accessori testati e specificati come compatibili con il dispositivo La garanzia non copre nessuno di guesti accessori. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'impiego è soggetto

alle sequenti condizioni:

questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e

 questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Questo dispositivo deve essere installato da personale qualificato. Leggere attentamente le istruzioni e conservare il documento per riferimenti futuri. E' essenziale comprendere le informazioni e seguire le istruzioni fornite nel presente documento per assicurare un montaggio sicuro ed un impiego corretto.

Questa unità RF non è progettata per impiego in applicazioni portatili (entro 20 cm o 8 pollici dal corpo dell'utilizzatore), questo tipo di impiego è assolutamente proibito. L'uso di questa unità in componenti o sistemi per supporto vita non è consentito e deve eventualmente essere autorizzato per iscritto.

Il funzionamento di dispositivi GSM impropriamente installati può interferire con l'attività di parti elettroniche dei veicoli. E' sempre necessario verificare la compatibilità con apparati preesistenti. L'attivazione di segnalazioni acustiche o luminose di veicoli circolanti su strade pubbliche è regolata da norme specifiche. Nessun sistema hardware o software complesso può ritenersi perfetto, difetti possono essere presenti in qualsiasi sistema.

Al fine di evitare danni a persone o cose, il progettista deve pre-disporre metodi di protezione ridondanti, appropriati al rischio connesso all'impiego.


MobiControl è sottoposto ad un collaudo funzionale completo. Le specifiche sono basate sulla caratterizzazione delle unità campione testate, non si riferiscono a misure effettuate su ogni singola unità prodotta.

Contrive non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da installazione, uso e manutenzione realizzati in difformità da quanto prescritto nel presente documento, che deve sempre accompagnare il prodotto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MobiControl è un terminale GSM industriale per la supervisione ed il controllo di ingressi ed uscite remoti per mezzo delle funzioni avanzate disponibili attraverso la rete GSM

Interfacce, connessioni ed il lettore integrato per SIM card rendono questo terminale GSM di uso universale, rapido e semplice sia in ambito domestico che industriale nell'ambito del controllo remoto e telemetria.



CARATTERISTICHE

Dispositivo quad band GSM / GPRS / EDGE per applicazioni sms, fax e voce con selezione manuale ed automatica della banda 850/900/1800/1900 MHz Full Type Approved e conforme ETSI GSM Phase 2+

Classe 4 (2W per GSM850 e EGSM900) Potenza di uscita: Classe 1 (1W per DCS1800 e PCS1850)

-30 ÷ 60°C (-40 ÷ 85°C con relè non operativi) Temperatura: -20 ÷ 60°C raccomandata per la batteria

funzionamento 5 ÷ 95% non condensante Umidità relativa: trasporto e stoccaggio 5 ÷ 95% solo condensazione esterna

per guida EN-50022, 4 moduli, policarbonato, UL94 -V0 Contenitore: mm 71 x 90 x 58 (W x H x D)

200 g Peso:

Grado di protezione: IP 40 (EN-60529 / IEC 529) correttamente installato

CONFIGURAZIONE

MobiControl reagisce agli eventi e può essere configurato per eseguire azioni al verificarsi di singoli specifici eventi.

MobiSuite è il software di configurazione gratuito che può essere impiegato sia con collegamento diretto che per modifiche remote

Fino a 250 utenti con opzioni aggiuntive.

Le impostazioni sono mantenute nella SIM card e nella memoria interna

0. UTENTI SIM 1. UTENTIME

Fino a 250 utenti memorizzati nelle rubrica della carta SIM.

3. DESTINATARI Fino a 100 destinatari di avvisi per i seguenti eventi:

- alimentazione (blackoutlripristino)
- stato ingressi digitali (apertura|chiusura) soglie batteria (bassalalta)
- soglie temperatura interna (bassalalta)
- soglie ingressi analogici (bassalalta)
- soglie/stato ingressi di conteggio (alta|apertura|chiusura)
- stato uscite (attivazione|rilascio)
- Per ciascun destinatario è possibile definire: Chiamata ad un numero di destinazione
- SMS ad un numero di destinazione
- SMS + stato ad un numero di destinazione
- FAX ad un numero di destinazione
- Email ad un indirizzo di destinazione.
- Testo del messaggio da inviare

4. SUPERVISORI Fino a 100 abilitati a modifiche remote. 6. COMANDI

- Testo ricevuto in SMS / TWEET: p richiesta di SMS di stato
 - B richiesta di richiamata
 - s1 attiva uscita 1 (può seguire un tempo o una data)
 - s2 attiva uscita 2 (può seguire un tempo o una data)
 - R1 rilascia uscita 1
 - R2 rilascia uscita 2
 - P1 impulso uscita 1 (1...300 secondi)
 - P2 impulso uscita 2 (1...300 secondi)

comandi DTMF da tastiera durante una chiamata attiva:

- richiesta di SMS di stato
- attiva uscita 1
- attiva uscita 2
- impulso uscita 1 (1...300")
- rilsacia uscita 1
- rilsacia uscita 2
- impulso uscita 2 (1...300") 7. INTERATTIVI Fino a 9 SMS informativi per utenti ME

8. IN/OUT 9. SISTEMA


Nome, attivazione, modo e soglie per ciascun canale Comportamento a chiamate entranti da UTENTI (CLIP):

- impulso uscita (1...300 secondi)
- commutazione uscita
- sequenza reverse
- risponde ed attende comandi da tastiera DTMF
- attesa prima della risposta

Durata di una chiamata originata, isteresi, modo feedback Nome dispositivo, APN, CLOCK, EMAIL, Tracciamento remoto, twitter

10. SCHEDULATE Fino a 100 operazioni da eseguire al tempo stabilito (singole o ripetitive)

Factory default CLIP: PULSE 3"



- Controllare eventuali danni e, nel caso, rendere immediatamente il prodotto allo spedizioniere.
- Verificare dall'etichetta laterale che il prodotto corrisponda a quello richiesto.
- Contattate il fornitore qualora il dispositivo non sia conforme all'ordine o non funzioni correttamente.

FUNZIONAMENTO

MobiControl può ricevere fino a 5 comandi all'interno di SMS o TWEET.

I comandi sono riconosciuti sia maiuscoli che minuscoli o misti, eventuali testi estranei sono ammessi ed ignorati

Disattiva CLIP: tutte le chiamate saranno rifiutate

Lista completa e dettagli sui comandi: www.contrive.it/mobicontrol

Comandi riservati ai SUPERVISORI:

Stop

Pbook++

Log

Start Attiva CLIP: chiamate da utenti saranno processate Reset del contatore impulsi/tempo dell'ingresso C1 Zero1 Zero2 Reset del contatore impulsi/tempo dell'ingresso C2 Setpoint A1 = x nel campo 1...100000 Set1=x Setpoint A2 = x nel campo 1...100000 Set2=xSet1 Richiedi SMS: setpoint attuale per A1 setpoint attuale per A2 Richiedi SMS: Set2 Richiedi SMS: lista ultimi 10 chiamanti con risposta Lista Richiedi SMS: lista ultimi 10 chiamanti senza risposta Listu Richiedi SMS: versione corrente del firmware Ver Richiedi SMS: modello del dispositivo Dvc Richiedi SMS: data di produzione god Richiedi Email: utenti, destinatari, supervisori Pbook

Esempio: Stop Zero1 Zero2 Set1=22

disabilita CLIP, reset per i contatori di entrambi gli ingressi

Richiedi Email: utenti, destinatari, supervisori, impostazioni

nuovo setpoint per l'ingresso analogico 1 è 22

Richiedi Email: storico attività, fino a 99 eventi

Comandi riservati agli UTENTI REGISTRATI (il testo può essere cambiato). Specificando un tempo dono il comando di attivazione, l'uscita sarà

rilasciata quando il tempo sarà trascorso: S1DDhhmm DD giorni 00 - 99 hh ore 00 - 23

Specificando data ed ora dopo il comando di attivazione, l'uscita sarà rilasciata alla scadenza stabilita:

minuti

00 - 59

S1DDMMYYhhmm DD aiorno MM 01 - 12 mese YY anno 00 - 99 00 - 23 hh ora minuto 00 - 59

<u>\$1000830</u> <u>\$22504141230</u> testo <u>D</u> estraneo

attiva uscita 1 per 8 ore e 30 minuti

attiva uscita 2 fino alle 12:30 del 25 Aprile 2014 invia un SMS di stato a conferma

NESSUNA AZIONE

CLIP disabilitato, nessuna azione in caso di chiamata entrante

IMPULSO (predefinito in fabbrica, 3")

Le chiamate voce (o fax) da utente registrato attivano l'uscita 1 per il tempo impostato. Una chiamata dati attiva l'uscita 2. Chiamata terminata senza risposta.

Gli UTENTI REGISTRATI possono controllare le uscite con semplici chiamate:

COMMUTAZIONE

Le chiamate voce (o fax) da utente registrato invertono lo stato dell'uscita 1, le chiamate dati fanno lo stesso con l'uscita 2; uno squillo di conferma sarà effettuato solo quando l'uscita viene attivata. Rimanendo in linea oltre il tempo specificato. MobiControl produce un tono lungo e basso se ha spento oppure 4 toni brevi se ha acceso l'uscita. In questo caso non effettua lo squillo di conferma.

Qualsiasi chiamata da utente registrato produrrà la seguenza: impulso uscita 1.

pausa, impulso uscita 2 (tempi configurabili). Chiamata terminata senza risposta. DTMF

* (asterisco)

(cancelletto)

1 tono basso prolungato:

REVERSE

MobiControl risponde alla chiamata entrante, dopo un breve tono è possibile digitare fino a 5 comandi sulla tastiera del telefono.

conferma dei comandi digitati cancellazione dei comandi digitati 4 toni brevi ed acuti: commandi accettati

commandi rifiutati

1	2	3	
1 ON	2 ON	1 PULSE	
4	5	6	
1 OFF	2 OFF	2 PULSE	
7 -	8 -	9	
*	0	#	
CONFIRM	STATUS	DELETE	

MANUTENZIONE E CURA

MobiControl è un prodotto tecnologicamente avanzato e potrà svolgere la sua funzione per molti anni se trattato con cura, seguendo le indicazioni riportate

- Non esponete l'unità a condizioni ambientali estreme che comportino il funzionamento oltre i limiti di temperatura ed umidità indicati
- Non usate o immagazzinate l'unità in aree sporche o polverose.
- Non impiegate agenti chimici per la pulizia dell'unità o della carta SIM. ■ Non cercate di smontare l'unita né di rimuovere parti o etichette.
- Non esponete l'unità all'acqua, pioggia o altri liquidi, non è stagna. ■ Non sottoponete l'unità a cadute, colpi o vibrazioni violente che possono danneggiare sia parti meccaniche che elettriche.
- Non disponete l'unità in prossimità di dischi magnetici, carte di credito o altri supporti magnetici. Le informazioni contenute in questi dispositivi potrebbero essere alterate.
- Questa unità è sotto la vostra responsabilità. Impiegatela con cura e nel rispetto di ogni legge e regolamento. Non è un giocattolo: assicuratevi che non possa essere impiegata da bambini.
- Trattate la carta SIM con la stessa cura della vostra carta di credito: non piegatela, non graffiatela né esponetela ad elettricità statica.
- Conservate i codici di sblocco e PIN in un posto sicuro.

Sono consentite applicazioni sia fisse che mobili, come definite di seguito:


Fisse ovvero il dispositivo è installato in posizione fissa e l'uso in altra locazione richiede la rimozione di collegamenti ed una nuova installazione

Mobili ovvero il dispositivo può lavorare in posizioni non fisse ma comunque in modo che sia garantita una separazione di almeno 20 cm (8 pollici) tra l'antenna trasmittente ed il corpo dell'utente o di altre persone

Nella malaugurata ipotesi di guasto del dispositivo contattate un centro autorizzato.

INSTALLAZIONE

MobiControl può essere montato a scatto su guide EN-50022. Per la sicurezza del funzionamento deve essere installato da personale qualificato in un contenitore che prevenga il contatto accidentale con tensioni pericolose, garantendo un minimo grado di protezione IP40, aumentato ad IP54 per applicazioni all'esterno.



F. Porta COM RS232

- A. Morsetti ingressi analogici e digitali 12 x 2,5mm² (AWG14)
- B. Led verde indicatore stato uscite
- C. Led blu indicatore GSM
 - OFF
 - Non alimentato ON
 - PERMANENTE Alimentazione presente Non registrato in rete PIN SIM mancante o errato
- LAMPEGGIO LENTO 200ms ON / 2s OFF Alimentazione presente Registrato in rete
- LAMPEGGIO VELOCE 200ms ON / 600ms OFF Alimentazione presente Registrato in rete Comunicazione in corso
- D. Led rosso indicatore stato ingressi
- E. Morsetti uscite, ingressi di conteggio ed alimentazione 8 x 2.5mm² (AWG14)
- X. Connettore per antenna NON PRESENTE NELLE VERSIONI IPEX
- G. Selezione ingressi analogici



inserite la carta SIM in un telefono e disabilitate la richiesta del PIN. Chiunque potrà utilizzare e leggere la carta SIM, che potrà essere protetta in un secondo tempo impiegando il software di configurazione MobiSuite.

ATTENZIONE


18. Ingresso conteggio 2

19. Alimentazione

20. Alimentazione

Inserendo una SIM card che richieda un PIN diverso da quello del dispositivo, il sistema non funzionerà. La carta SIM si bloccherà se Mobicontrol viene acceso per 3 volte in queste condizioni. Per poterla sbloccare sarà necessario inserire il PUK.

COLLEGAMENTI



Al morsetto 04 è disponibile un'alimentazione regolata 3,3Vcc – 50 mA MAX rispetto al morsetto negativo 01. Nelle unità equipaggiate con batteria è disponibile anche in caso di mancanza di alimentazione esterna: per prevenire danni permanenti alla batteria, scollegare i carichi quando la tensione è inferiore a 3Vcc.


DEVONO SODDISFARE I REQUISITI

EN60950 / IEC950 PER CIRCUITI SELV

(SAFETY EXTREMELY LOW VOLTAGE)

PORTA DI COMUNICAZIONE

Semplice configurazione, controllo locale, tracciamento ed altre funzioni avanzate sono possibili attraverso la porta seriale. Il software di configurazione MobiSuite per PC Microsoft® Windows® è disponibile gratuitamente al sito: www.contrive.it.



RS-232 300 ... 115200 bit/s 8N1


Controllo flusso hardware Il cavo Mobil ink è disponibile anche già

pronto presso i rivenditori: 2505.00.01 RS232

INGRESSI ANALOGICI

2 segnali analogici possono essere collegati ai morsetti 02 – 03 rispetto al negativo 01. Selezionare la modalità più opportuna [G] prima di attivare il dispositivo.

Configurazione software disponibile per ogni canale:



Sensore di temperatura NTC per misure nel campo -10...60°C collegabile direttamente agli ingressi impostati per 2V, abilitando la linearizzazione NTC software.



Sensori attivi con consumo inferiore a 50mA possono essere alimentati direttamente da MobiControl quando la tensione di alimentazione e l'uscita siano compatibili

LM60

PRECISION TEMPERATURE SENSOR [TEXAS INSTRUMENTS]

FONDO SCALA

200

- Positivo +2,7...12VDC 2. Out 6,25mV/°C +424mV OFFSET
- 3. Negativo IMPOSTARE: INGRESSO
- +125 +1205 +100 +1049 +25 +580 0 +424 -25 +268 -40 +174

TEMP °C OUT mV

I M60 0000 01 02 03 04

ALIMENTAZIONE

Questa unità può essere alimentata sia con tensione alternata che continua indipendente da polarità. Collegamento ai morsetti 19 e 20.

L'alimentazione non può essere condivisa con altri apparati: è consigliato l'uso di un semplice trasformatore 12VAC / 10VA




Un interruttore automatico bipolare (almeno 3mm di isolamento tra contatti aperti) che assicuri l'intervento in caso di cortocircuito e sovracorrente deve essere presente sul collegamento alla distribuzione di rete. Il collegamento tra MobiControl e la sorgente di alimentazione a bassa tensione non deve eccedere i 3 m.

INGRESSI DIGITALI


Ai morsetti 05 – 12 è possibile collegare contatti liberi da tensione, lo stato è riportato dagli indicatori LED [D]. L'alimentazione per i contatti è disponibile al morsetto 04. Tempo di attivazione impostabile per ogni ingresso nel campo 1... 300 secondi.

> Tensione ingresso 3 ... 9 Vcc Corrente ingresso 5mA @ 5V Tensione uscita 3.3V cc AL MORSETTO 04



Quando l'alimentazione dei contatti è fornita esternamente, il negativo deve essere collegato al morsetto 01. Inserire un diodo zener per mantenere la tensione degli ingressi entro 9Vcc. Sono possibili collegamenti misti come in figura:

- ingressi 1 e 2 con alimentazione interna
- ingressi 3 e 4 con alimentazione esterna 5Vcc
- ingressi 5 e 6 con alimentazione esterna 12Vcc ridotta con diodo zener 6,8V
- ingressi 7 e 8 con alimentazione esterna 24Vcc ridotta con diodo zener 20V



L'alimentazione esterna dei contatti deve essere conforme alle specifiche per circuiti SELV secondo EN60950 / IEC950: massima tensione ammissibile 60Vcc.

INGRESSI DI CONTEGGIO

Due ingressi digitali con funzione speciale sono disponibili ai morsetti 17 – 18. Questi ingressi possono essere impiegati come ulteriori ingressi digitali (senza indicatori I FD)

Tempo di attivazione impostabile per ogni ingresso nel campo 1... 300 secondi. Questi ingressi possono essere impiegati per conteggio di impulsi o di tempo con contatti meccanici, reed magnetici o sensori di hall Positivo per alimentazione ingressi al morsetto 04.

> Tensione ingresso 3 ... 9 Vcc Corrente ingresso 5mA @ 4V Tensione uscita 4V CC ±20% AL MORSETTO 16 Ampiezza impulso > 200 ms Frequenza < 2.5 Hz 13 14 15 16 **17 18** 19 20 000000000

AL MORSETTO 04⊕

USCITE

Il processo o la macchina possono essere controllati grazie a 2 contatti disponibili ai morsetti 14 – 15, lo stato è riportato dagli indicatori LED [B]. Comune al morsetto 13.

> Corrente nominale 3 A Tensione nominale 250 VCA Tensione massima 277 VCA Capacità di interruzione 750 VA Carico minimo 1 mA, 5 Vcc Contatti senza cadmio Isolamento (IEC60664)

> > Tensione 277 V Grado di inquinamento 2 categoria per isolamento base III categoria per isolamento rinforzato II

Tensione di scarica bobina contatto: 5000VRMS Rigidità dielettrica


> bobina-contatto 3000VRMS contatti aperti 750VRMS

13 14 15 16 17 18 19 20 0000000



Per prevenire danneggiamenti ai contatti è opportuno predisporre una protezione esterna adequata al carico ed alla capacità di interruzione del contatto


BATTERIA



ta con batteria Lithium-Ion-Poly ad alta efficienza la cui vita dipende da temperatura di impiego e frequenza dei cicli di scarica, in condizioni normali può durare molti anni. Il connettore è situato all'interno. Prima di rimuovere qualsiasi copertura scollegare l'alimentazione ed ogni circuito in tensione.

> Rimuovere il coperchio frontale per avere accesso all'interno

- 1. Spingere con due dita il coperchio frontale per sganciarlo.
- 2. Estrarre il coperchio e disporlo in luogo sicuro.



zoccolo [K], l'unità inizierà a funzionare a meno che la batteria non sia scarica

4.2V CARICA 100% Tensione > 320 mAh 1.26 Wh Capacità Temperatura -20...60°C 0...45°C IN CARICA

Lo stato della batteria è riportato dall'indica tore LED vicino al connettore:

OFF OFF Carica OFF ROSSO OFF Carica in corso OFF VERDE Carica completata ROSSO VERDE No batteria o guasta 00000000

Scollegare la batteria se l'unità rimane inutilizzata per lungo tempo.



LE BATTERIE ESASUSTE DEVONO ESSERE CONFERITE **NEGLIAPPOSITI RACCOGLITORI** NON GETTARE LE BATTERIE NEL FUOCO!

ANTENNA

L'antenna deve essere collegata all'interfaccia RF disponibile con connettore 50Ω in due differenti varianti:

- Jack coassiale FME maschio al termine di uno spezzone di cavo RG178 fuoriuscente dalla parte inferiore sinistra dell'unità.
- Connettore IPEX interno adatto per antenne da incorporare.

L'antenna deve presentare le seguenti caratteristiche:

	Frequer	nza TX	880 ÷ 915 MHz	1710 ÷ 1785 MHz	824 ÷ 849 MHz	1850 ÷ 1910 MHz	
	Frequer	nza RX	925 ÷ 960 MHz	1805 ÷ 1880 MHz	869 ÷ 894 MHz	1930 ÷ 1990 MHz	
	Impedenza		50 ohms				
	VSWR	RX max	1.5 : 1				
	VSWK	TX max	1.5 : 1				
	Polarizzazione		Lineare				
	Guada	agno	almeno O dBi in una direzione				

Il guadagno deve essere inferiore ad 8,4dBi @ 850MHz e 3,5dBi @ 1900MHz. Si raccomanda un rapporto VSWR max di 1.5:1 anche se un VSWR max di 2:1 è accettato e non influisce sulle prestazioni o sulla certificazione

Pur presentando una impedenza CC flottante l'antenna può anche risultare collegata a terra.

© COPYRIGHT 2012 CONTRIVE SRL ITALY. SOME RIGHTS RESERVED.

SPECIFICHE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA AVVISO

ALCUNI TERMINI IMPIEGATI IN QUESTO DOCUMENTO POSSONO ESSERE MARCHI DI FABBRICA DI ALTRE AZIENDE E SONO MENZIONATI SOLO A SCOPO ESPLICATIVO, SENZAINTENZIONE DI VIOLARE I DIRITTI DEL LEGITTIMO PROPRIETARIO.
SEBBENE IL CONTENUTO DI QUESTA GUIDA SIA STATO ACCURATAMENTE

CONTROLLATO, CONTRIVE NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIVOGLIA DANNO O PERDITA DERIVANTE DA INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO.

CONTRIVE GARANTISCE I PROPRI PRODOTTI PER DUE ANNI DALLA DATA DI COSTRUZIONE, RISERVANDOSI DI RIPARARE E/O SOSTITUIRE I PRODOTTI O LE PARTI DIFETTOSE PER MATERIALE E/O COSTRUZIONE O CHE RISULTINO DIFFORMI DALLE SPECIFICHE O DALL'ORDINE

NON E' FORNITA ALCUNA ULTERIORE GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA NE' ALCUNA COPERTURA PER MANCATI PROFITTI.

IN NESSUN CASO CONTRIVE POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER CONSEGUENZE O DANNI DI QUALSIASI NATURA CHE DERIVINO DALL'USO DEI

LA GARANZIA NON SI APPLICA IN CASO DI USO IMPROPRIO